

# Vorgang bei einer Störung der KOSTAL + BYD - Solar - Komponenten

Alles ausschalten (Reihenfolge ist unwichtig)

1. Wechselrichter DC Schalter ausschalten (OFF Stellung)
2. Speicher BYD (silberner Knopf) gedrückt halten, bis Sicherungen hörbar abschalten
3. Sicherungen abschalten
  - **Mindestens 6 Minuten abwarten!!!!**



Nach der vorgegebenen Mindestzeit ist die  
**Reihenfolge des Einschaltens  
genaustens zu beachten!!!**

1. Sicherung des Wechselrichters zuschalten
2. Speicher → Sicherungsdeckel auf der Vorderseite des Speichers öffnen und hochdrücken



3. DC Schalter am Wechselrichter zuschalten

**Der Wechselrichter geht in die Selbstprüfung. Dies kann bis zur 2 Minuten andauern.**

**Der Normalbetrieb der Anlage ist an der grün leuchtenden Status - LED zu erkennen.**



**Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrer Anlage.**