

Vorgang bei einer Störung der KOPP - Solar - Komponenten

Alles ausschalten (Reihenfolge ist unwichtig)

1. Wechselrichter DC Schalter ausschalten
2. Speicher (silberner Schalter) ausschalten
3. Sicherungen runtersetzen

Sollte bei Ihnen eine automatische Notstromfunktion vorhanden sein, befindet sich die Sicherung des Wechselrichters in der Umschaltbox.)

- **Mindestens 6 Minuten abwarten!!!!**



Nach der vorgegebenen Mindestzeit ist die

Reihenfolge des Einschaltens genaustens zu beachten!!!

1. Wechselrichter DC Schalter anschalten
2. Speicher (silberner Schalter) anschalten
3. Sicherung im Sicherungskasten hochsetzen

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrer Anlage.